
アベントスーリフトシステム ▶アベントスHLーリフトアップ





フルアクセス

アベントスHLにより扉はパラレルに完全に上に持ち上がるので、キャビネット内部へのアクセスが楽です。いろいろなレバーアームにより、低めの位置にあるキャビネットでも収納物の取り出しは簡単です。



アベントスーリフトシステム ▶アベントスHLーリフトアップ



スムーズな動きのフラップ



アベントスHLを使うとフラップ扉はキャビネットと平行に持ち上がります。吊り戸棚やトールユニット、電気製品を収納するビルトイン家具等にピッタリです。

- ■ブルモーションにより楽に静かに閉まります。
- ■扉を開けるのも簡単。
- ■扉は好きな位置で止めておくことが出来ます。
- ■キャビネット内部へのアクセスが楽です。
- ■吊戸やコーニス部にもピッタリです。
- ■少ない種類で幅広く応用できます。
- ■取付と調整が簡単です。
- ■優れた安定性と耐久性。
- ■キャビネットから突き出す部品はありません。

扉の開閉は快適









重たい扉や大きい扉でも開閉は楽です。扉は好みの位置で止めた状態 内蔵ブルモーションにより、重い扉や大きい扉でも楽に静かに閉めるにすることができます。 ことができます。

あなたとあなたの顧客を感動させるメリット







優れた耐久性


突き出る部品なし

コーニス部やクラウンモールディング装飾

リフトメカの核を成すのは丈夫な レバーアームは外せます。家具生 アベントスHLは高い位置にあるキャビネットやコーニス、クラウンモバネセットです。 産やキッチン据付に便利です。 ールディング装飾つきの家具にも使えます。

▶アベントスHLーリフトアップ

▶▶木製扉とアルミフレーム扉



製品



特長

- ・素晴らしい開閉時の動き。
 - 内蔵ブルモーションによりスムーズに静かに閉まります。
- 扉は無段階に好みの位置に開けた状態にできますので使い勝手が優れています。
- 道具を使わず簡単に取り付けできます。
- 扉の3方向調整可。
- ・扉は軽く開閉できます。
- キャビネット高さ300~580mmまで。
- キャビネット幅は1800mmまで。

パワーファクター

適したリフトメカを選定するにはキャビネットの高さとハンドルを含めた扉の重さのデータが必要です。


パワーファクターがボーダーライン上にあ る時は強めのリフトメカで試作してみてく ださい。

品番一覧

1	リフトメカセット			
				品番
		20L2100	20L2300	20L2500
AA			20L2700	20L2900
المتنف المتنف				
構成部品:				
1a リフトメカス	左右共通			2ヶ
1c 本体カバース	左右			2 ケ
1d 丸カバー				2 ケ

ハンドルを含む重さ(kg)				
	キャビネット高さ KH(mm)			
リフトメカ	300 - 349 350 - 399 400 - 550 450 - 580			
セット	レバーアーム左右			
	20L3200 20L3500 20L3800 20L3900			
20L2100	1.25 - 4.25	1.25 - 2.50		
20L2300	3.50 - 7.25	1.75 - 5.00	1.75 - 3.50	
20L2500	6.50 - 12.00	4.25 - 9.00	2.75 - 6.75	2.00 - 5.25
20L2700	11.00 - 20.00	8.00 - 14.75	5.75 - 11.75	4.25 - 9.25
20L2900		13.50 - 20.00	10.50 - 20.00	8.25 - 16.50
			•	•

※リフトメカがボーダーライン上にある時は試作してください。



2	レバーアームセット			
ANA ANA	キャビネット高さ KH(mm)			
	300 - 349	20L3200		
	350 - 399	20L3500		
	400 - 550	20L3800		
<i>a a</i>	450 - 580	20L3900		
構成部品:				
2a レバーアーム左右		2 ケ		
2b アダプター		2 ケ		
2c スタビライザー用カバー		2 ケ		

3	前板取付具左右		
	スチール	ニッケルメッキ	
	木製扉と幅の広いアルミフレーム扉*		20\$4200
•	細いアルミフレーム扉		20S4200A

*幅の広いアルミフレーム扉は木ネジで止める。


8	楕円形スタビライザーロッド		
3	カットして使用	長さ1061mm	
	アルミ	楕円形	20Q1061UA
	切断寸法	キャビネット内寸幅 LV	V - 120mm

9		スタビライザー連結具			
		キャビネット幅1,219mmから使用			
1	23	アルミ	Ø16mm	20Q091ZA	
•	P D	🥌 8の切断	キャビネット幅 KB/2 -	158mm	
		キャビネッ	ト側板厚み 15 - 19mmの場合	ì	
	構成部品:				
9a	連結	Į.		1 ケ	
9b	フック 1ヶ				
9с	アダプター 2ヶ				
9d	専用ス	 ケバー		2 ケ	


詳細な取扱説明書を用意しています。 製品購入の際は必ず事前に弊社へ依頼してください。





- ▶アベントスHLーリフトアップ
- ▶▶木製扉・アルミフレーム扉



取付寸法








Ø 4 x 35 mmの 5 本のネジで止める。 * 左 ** 右

レバーアーム	a (mm)	b (mm)*	最小 LH (mm)*	Y (mm)*
20L3200	114.0	257.0	262.0	264.0
20L3500	146.0	345.0	312.0	352.0
20L3800	178.0	433.0	362.0	440.0
20L3900	210.0	522.0	412.0	529.0
* キャビネット底板隙間0mmの場合				

SOB 天板厚み *深さ5mm






FAo=扉と天板のカブリ SFA=扉と側板のカブリ フラップ扉と隣接する壁やキャビネットの間に は最小5mmの隙間が必要です。


扉取付位置





レバーアーム品番	X (mm)
20L3200	153
20L3500	203
20L3800	253
20L3900	303


取付寸法




素材の厚みを変更する時はそれに応じて取付寸 法を変更してください。

アルミフレーム厚み19mmの場合はSFA 11 \sim 18mm可能。

コーニス部/クラウンモールディング装飾部クリアランス スタビライザー連結具



天板厚み	SOB(mm)	X (mm)
16		28
18		30
19		31












リフトメカ




ネジ止め位置は厳守してください。

レバーアーム








取付

上部の穴に差し込む。

具に入れる。

レバーアームのピンをリフトメカ レバーアーム下端をリフトメカ受 取付後2~3回引いて外れないこ とを確認してください。



アームをゆっくり上に上げる。

レバーアームが跳ね上がると ケガをする可能性があります。

警告情報が必要です。





北米市場へ輸出する場合は特別な レバーアームが跳ね上がってケガ レバーアームは押し下げないで取 をする可能性があります。




り外してから作業してください。

スタビライザー ※スタビライザーは必ず必要です。







右取付後がたついたり外れたりし ないことを確認してください。


コネクターを傷つけないよう打ち スタビライザーをアームの受け具 ドライバーでしっかり止める。左 込む。 に入れる。








扉の取付




扉裏にネジ止めした前板取付具を 数回開閉して扉が外れないことを レバーアームに押し当てて取り付 確認してください。 ける。

バネの力の調整 (専用のポジ2ドライバービットを使用)




扉が自然と下がる場合はネジを右 へ回してください。



扉が自然と上がる場合はネジを左 へ回してください。

扉の3方向調整



プラスドライバーで扉の奥行、左 右、上下の調整ができます。


調整後、天井や壁、隣接するキャビネット等に干渉しないことを確認してください。








カバー



本体カバーと丸カバーの取付

取り外し




扉が落下しないよう保持しながら レバーアームを前板取付具から取 り外す。




レバーアームが跳ね上がると ケガをする可能性があります。











北米市場へ輸出する場合は特別な レバーアームが跳ね上がってケガ レバーアームは押し下げないで取 丸カバーと本体カバー左右を外す。 警告情報が必要です。 をする可能性があります。 り外してから作業してください。




スタビライザー取り外し ドライバーでネジを回す。





レバーアーム取り外し マイナスドライバーで振り子ブラ ケットの爪を上げる。



リフトメカから外す。